




# PRENSA ROSIN HIDRAÚLICA 6T



MANUAL DE USUARIO



Dimensión:	L W H: 35x23x21 cm
Tamaño placas:	12X12cm
Peso:	G.W: 29kg/N.W 34kg
Potencia:	1400W
Corriente:	6.5A
Voltaje:	220V
Frecuencia:	50HZ
Presión:	6 ton
Temperatura:	0-200°C
Tiempo:	0-999
Certificación:	CE

# Configuración Qnubu Rosin Press

## Temperatura y ajuste de la hora:

Botón de configuración (SET):  Botón de Aumentar/Disminuir:  



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando  .

-Configuración de tiempo:

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones   para aumentar y disminuir.

-Confirmar configuración:

Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.

-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"  para comenzar la cuenta atrás.

## Valvulas de alivio de presion:

Antes de empezar a presionar, apretar la tuerca en sentido horario (a la derecha), luego gire el mango para ejercer presión.

Placa de calefacion independiente: liberación de la tuerca ligeramente hacia la izquierda (a la izquierda), en este momento el combinado placa de calentamiento puede ser aflojado.

Consejo: cuando aflojando la tuerca a la izquierda, no girar la tuerca muchas veces, simplemente aflojar uno o dos bucles suavemente.



## Instrucciones de uso:

1. Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.
2. Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador. Temperatura recomendada: 90°C, Tiempo recomendado: 60 segundos)
3. Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.
4. Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.
5. Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.



1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



**INFORMACIÓN DE CONTACTO**

[info@qnubu.com](mailto:info@qnubu.com)

+ 34 957 85 09 57